


SKS-T130 カンタン操作ガイド

- 1 本体後側にある電源スイッチを「ON」にする。
- 2 枕を後に回して、座る。



- 3** 背部と脚部をお好みの位置に合わせる。

背部：  背もたれ部が起き上がる。

 背もたれ部が倒れ、脚部が上がる。

脚部： 脚部が上がる。

 脚部が下がる。

- 4** マッサージコース を押し、お好みのコースを選択する。


※脚部が完全に下がっているときは、一定の角度まで上がった後、ランプが点灯し、コース選択が可能となります。

マッサージコースの種類

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 全身 | 全身のこりや疲れをやわらげるコース |
| 肩 | 肩・背部のこりや疲れをやわらげるコース |
| 腰 | 腰部のこりや疲れをやわらげるコース |
| ストレッチ | ストレッチ動作を中心としたマッサージコース |
| トータルケア | ストレッチ～マッサージ～クールダウンまでを丁寧に行う全身コース |
| じっくり | 部位ごとにじっくりと全身のマッサージを行うコース |

- 5** マッサージコースを選択すると脚部が上がり、もみ玉が肩位置を自動的に検知する。

検知した肩位置は、 を押して変更できる。



マッサージコース動作中の調節

マッサージは約15分で終了します。

マッサージを途中で終了する場合、
 を押してください。

●もみ玉が収納位置まで移動し、終了します。

ただちにマッサージを停止する場合、

 を押してください。

●もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。

肩・背・腰の強さを調節したいとき


   で強さを選択。

●ボタンを押すごとに強さが切り替わります。

肩・腰：5段階 背：2段階

もみ玉マッサージ強さのランプ

強さ	ランプの点灯	
	5段階 (肩・腰)	2段階 (背)
弱 1	○ ● ● ● ●	○ ●
2	○ ○ ● ● ●	● ○
3	● ○ ● ● ●	
4	● ● ○ ○ ○	○…点灯 ●…消灯
強 5	● ● ● ○ ○	



肩位置を調節したいとき

 で肩位置の高さを 7 段階から選択。

設定のメモリー機能を使いたいとき

コース中に    いずれかを長押しで、肩位置や強弱設定を登録。

●お好みの肩位置や、もみ玉/エアースタレを登録し、呼び出すことができます。詳細は取扱説明書をご参照ください。

肩・腕・座・脚エアーを調節したいとき

    で動作を選択。

●ボタンを押すごとに「弱」→「中」→「強」→「切」と切り替わります。

ヒーターを「入/切」したいとき

 で動作を選択。

●ボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。
 ●背もたれ部のマッサージと同時に使用しない場合、約 90 秒でヒーターが終了します。詳細は取扱説明書をご参照ください。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- (1) 使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しないこと。
- (2) 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- (3) アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- (4) 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- (5) マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- (6) 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- (7) 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- (8) 手や腕をマッサージするときは、つけ爪・時計・指輪・プレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。
- (9) 次の人は使用しない。
 医師からマッサージを禁じられている人
 （例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
- (10) 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師と相談のうえ、使用する。（詳しくは取扱説明書を参照）
- (11) ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。
- (12) お子様には使用させない。お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。また、幼児を近づけない。
- (13) リクライニングするときは、必ず周囲（本体の後部、前部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認する。
- (14) ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。
- (15) 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。