

## ご使用時の注意

### ご使用時の注意 1

- ご使用の際は、靴下着用でのご使用をおすすめします。

素足でご使用される場合、ご使用される方の体質やご使用时间により、皮膚を傷めるおそれがあります。


靴下着用！




### ご使用時の注意 2

- ご使用の際は、脚の入れ角度を本体のかたむき角度に合わせて、上からまっすぐに入れてください。本体のかたむき角度より、浅い角度で脚を入れた場合、モミボードの指圧部がふくらはぎ部ではなくすね部分にあたり、過度の刺激となります。

#### ○正しい位置



#### ×間違った位置



- 座面高の低い椅子やソファでご使用の場合は、指圧部がふくらはぎ部に正しくあたるように、スタンドを立ててお使いください。

