

ここではエアーマッサージ器の操作方法と設置方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

操作方法

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

入/切ボタン

エアーマッサージの「入」「切」を切り替えます。また、パイプを「切」にできます。

主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み電源スイッチを入れると点灯します。

パイプ

パイプボタン

押すごとにパイプの速さを「遅」「中」「速」「切」と設定できます。選択されたパイプの速さの表示ランプが点灯します。

停止ボタン

ただちにすべての動作が止まります。

自動コース

自動コース選択ボタン

「疲労回復」「ストレッチ」「おやすみ前」の3種類のコースが選べます。選択されたコースの表示ランプが点灯します。

脚同時ボタン

自動コース中に、脚同時(脚カフ)を「入」「切」できます。脚同時を選択すると脚同時の表示ランプが点灯します。

強さ

強さ選択ボタン

押すごとに5段階のマッサージ強さが選べます。選択された強さの表示ランプが点灯します。

部位選択

部位選択ボタン

「肩」「背」「腰」「脚」の4種類から選べます。選択された部位の表示ランプが点灯します。

除湿


除湿ボタン

除湿の「入」「切」を切り替えます。除湿が動作すると除湿の表示ランプが点灯します。

ヒーター

ヒーターボタン

押すごとに温度が「自動」「低」「中」「中高」「高」「切」と設定できます。選択されたヒーター設定温度の表示ランプが点灯します。




ここではエアーマッサー器の操作方法と設置方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。


設置方法

1 本体を広げる


①ベルトをはずす



②ベルトを留める




③上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする




- 開梱時や長時間の収納後使用するとき、本体カバー表面の折り曲げ部に深いシワが発生する場合があります。広げた状態で使用することにより徐々に軽減されます。

2 電源を入れる

①電源プラグをコンセントに差し込む



②電源スイッチを入れる




- リモコンの主電源ランプが点灯します。



3 脚カフを接続する (脚カフを使用する場合)

①接続プラグを脚カフ用エアーコンセントに差し込む


- 接続プラグは、「ピッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。
- 脚のマッサーをするときは、かならず脚カフを接続してください。



- ホースは丁寧に取り扱いってください。ぶつけたりして衝撃を与えたり、折り曲げたりしますと、破損の原因になります。

4 本体に横たわる

①脚カフを広げて、脚をおき、脚に巻いて面ファスナー3ヶ所で固定する



- 右脚も左脚と同様に装着してください。
- 面ファスナーが脚の外側になるように装着してください。
- 貼り付ける側の面ファスナーの全面が重なるように、必ず3ヶ所ともきっちり張り合わせてください。
- 面ファスナーを固定する位置によってエアーマッサーの強さが異なります。お好みの位置に調節してください。
- 脚カフは、ゆとりをもって脚に巻きつけてください。
- 脚カフは、椅子に座った状態でも使用できます。

②本体の頭側を確認して本体に横たわる

